

Generaattoreiden käynnitysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusomaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu elektronisten piirien testaamiseen, analysointiin, yms. tarvittavien aaltomuotojen generointia varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



C - digitaaliset lähdöt

T - kellolähtö, trigger lähtö/tulo


A - analogiset lähdöt



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN



L - LCD näyttö

Z - BNC lähtöliittimet

W - virtakytkin

- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Kytke virta päälle laitteen paneelissa olevan painikkeen avulla.
- Aseta toiminto-/alueenvalintakytkin vaadittavaan asentoon. Mikäli mitattavan signaalin arvo on tuntematon, valitse korkein mitta-alue.
- Kytke BNC johdot laitteen ja testattavan mikropiirin sopiviin pistorasioihin.
- Aseta vaadittu lähtötoiminto.

4. Turvatoimet

- Noudata nimellisiä syöttöarvoja generaattoriin kytkettäville laitteille.
- Käytä kyseiselle laitteelle sopivia pistorasioita, toimintoja ja arvoalueita.
- Ennen toiminnon vaihtoa on kytkettävä BNC johdot irti.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Ennen kuin alat käyttää laitetta, tarkista sen kotelo. Tarkista, eikö siinä ole halkeamia, tai murtuneita paloja. Tarkista huolellisesti eristys pistorasioiden ympärillä.
- Älä käytä laitetta, jos se toimii virheellisesti. Suojaus saattaa olla vaurioitunut. Jos et ole varma, toimiiko generaattori oikein, vie se huoltoon.
- Ole varovainen toimiessasi seuraavia arvoja ylittävien jännitteiden yhteydessä: 30 V AC tehollinen jännite, 42 V AC huippujännite ja 60 V DC. Sellaiset jännitteet saattavat aiheuttaa sähköiskun.
- Ennen laitteen käyttämisen aloittamista on kiinnitettävä huomio siihen, eikö johdoilla ja mittapäillä ole vaurioitunutta eristystä.
- Vaurioituneet johdot on vaihdettava uusiin.
- Laitteen toiminnan aikana ei saa koskettaa laitteeseen kytkettyjä johtoja.
- Laitteen huollon aikana käytä ainoastaan tuottajan määrittämiä vaihto-osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, ellei se ole siihen tarkoitettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN