

Instrukcja uruchomieniowa dla przekaźników czasowych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie stosowane do załączania/wyłączania elementów automatyki według algorytmu czasowego.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Podłączyć zgodnie ze schematem producenta.

4. Środki ostrożności

- Nie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w urządzeniu. Grozi to uszkodzeniem lub niewłaściwą pracą urządzenia, co prowadzić może do uszkodzenia kontrolowanego urządzenia oraz zagrożenie dla osób obsługujących.
- Niewłaściwe podłączenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie i prowadzić do powstania innych zagrożeń. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest poprawnie podłączone.
- Przed podłączeniem, montażem lub demontażem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj elementów pod napięciem takich jak gniazda zasilające, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie otwieraj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub niepoprawne działanie.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN