



F&F Filipowski sp.j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

CZF-312

CZUJNIK ZANIKU FAZY




www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie


Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.



Dane techniczne

zasilanie	3×400/230V+N
prąd obciążenia	2×(<5A)
kontrola zasilania	3×LED w obwodzie faz
asymetria napięciowa zadziałania	40÷80V~
histereza powrotu	5V~
opóźnienie wyłączenia	0,2sek
pobór mocy	0,8W
przylącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
temperatura pracy	-25÷40°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montowanie	na szynie TH-35

Schemat podłączenia




Działanie

Prawidłowe zasilanie odbiornika wskazywane jest świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie - sygnalizowany brakiem świecenia diody odpowiadającej danej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego progu - sygnalizowany słabszym świeceniem diody odpowiadającej danej fazie, spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 0,2 sek. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Montaż

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Zamocować czujnik na szynie w skrzynce rozdzielczej.
4. Podłączyć zasilanie do zacisków 1, 3, 4, 6 zgodnie z oznaczeniami.
5. Do zacisków 10-12 podłączyć szeregowo układ zasilania cewki stycznika załączającego.



A090206