

Aplinkos sąlygų matuoklių naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas aplinkos sąlygų tikrinimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas



S - vėjo jutiklis

L - LCD displejus

W - maitinimo jungiklis

K - matavimo antgaliai

- Matavimo ir/arba matinimo laidus įjunkite į atitinkamus matuoklio lizdus.
- Diapazono/ funkcijos jungiklį nustatykite į norimą padėtį. Jei matuojama signalo reikšmė yra nežinoma, pasirinkite didžiausią matavimo diapazoną.
- Norėdami atlikti matavimą, paspauskite atitinkamą mygtuką.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas
Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

- Stebėkite įėjimo signalą.
- Diapazono viršijimas yra rodomas displėjuje (atitinkamas simbolis). Kai pamatysite jo simbolį, pašalinkite diapazono viršijimo priežastį.
- Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, atsukite varžtus arba atlaisvinkite fiksatorių ir pakeiskite bateriją, vėl uždarykite dangtelį.

4. Saugos priemonės

- Rekomenduojama neviršyti leistinų įėjimo verčių visoms funkcijoms.
- Naudokite tinkamus lizdus ir funkcijas, atitinkančias atliekamam matavimui.
- Prieš keisdami matavimo funkciją būtina atjungti matavimo laidus nuo matuojamos grandinės.
- Nenaudokite prietaiso jeigu jis gedo. Prieš pradėdami darbą su prietaisu patikrinkite jo korpusą, ar jame nėra plyšių, išlaužytų dalių. Atidžiai patikrinkite lizdų izoliaciją.
- Prieš pradėdami darbą, įsitinkite, kad baterijų skyriaus dangtelis yra uždarytas ir užfiksuotas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai. Prietaiso saugiklis gali būti sugadintas. Jei nesate tikri, ar įrenginys veikia, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Jeigu atliekama elektros jungtis, prieš įjungdami raudoną laidą atjunkite juodą laidą. Iš karto būtina atjungti raudoną, o tik po to juodą matavimo laidą.
- Dirbdami su įtampa virš 30A AC efektyvi, 42V AC piko ir 60V DC būkite labai atidūs, nes tokia įtampa gali sukelti paralyžius.
- Prieš atlikdami matavimus patikrinkite ar laidų ir zondu izoliacinis sluoksnis nėra pažeistas bei ar jų metalinės dalys nėra atidengtos.
- Pažeistus matavimo laidus būtina pakeisti naujais.
- Atlikdami matavimus pirštus laikykite zonduose už izoliacijos.
- Prieš atidarydami baterijos skyriaus gaubtą pašalinkite matavimo laidus, jeigu yra tokia galimybė.
- Jeigu displėjuje baterijos rodyklė rodo, kad baterija yra silpna, pakeiskite ją arba įkraukite akumuliatorių.
- Atliekant remonto darbus naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje, jeigu jis nėra skirtas darbui tokioje aplinkoje.
- Matuojant temperatūrą būkite atsargūs, nes yra nudegimo rizika.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN