

Kuumaõhu jaamade käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Kuumaõhu jaam on ette nähtud SMD elementide jootmiseks ja lahtijootmiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine



W - toitelüliti A - õhuvoolu reguleerimine T - temperatuuri reguleerimine

- Asetada seade stabiilsele aluspinnale.
- Veenduda, et suudmik ei oleks kuum.
- Ühendada toitejuhe, jootesuudmik (kolb) jaama asjakohaste pesadega. Asetada jootesuudmik (kolb) selleks ettenähtud hoidikule.
- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Lülitada toide esi- või külpaneelil paikneva nupu abil sisse.
- Seadistada soovitud temperatuur ja õhuvool ning oodata soojenemiseni.
- Suunata kuum õhuvool lahtijoodetava (või joodetava) süsteemi jalakestele, pidades silmas jalakeste suudmikuga mitte puutumist.
- Peale süsteemi jalakesi kinnitava joote lahtisulamist eemaldada süsteem näpistangide või näpitsate abil.
- Seada lüliti asendisse OFF. Automaatselt lülitub sisse kuumuti ja suudmiku jahutus. Teatud aja möödudes lülitub toide automaatselt välja. Seejärel võib toitejuhtme pistiku turvaliselt pesast eemaldada.

4. Kaitsevahendid

- Mitte lülitada seadet sisse vahetult peale selle külmast keskkonnast sooja toomist. Veeauru kondenseerumine võib seadmele kahjustusi põhjustada.
- Toitejuhtme vigastuse korral tuleb see viivitamatult kvalifitseeritud teeninduse poolt välja vahetada.
- Seadet võib kasutada ainult hästiventileeritavates ruumides
- Mitte katta ventilatsiooniavasid.
- Iialgi ei tohi seadet käidelda märgade kätega või siis, kui juhtmed on märjad, sest see võib tingida lühise või elektrilöögi ohu.
- Kuuma seadme läheduses ei tohi olla kergestisüttivaid esemeid, vedelikke või gaase.
- Mitte kasutada jaama tehismaterjalide soojendamiseks, see võib põhjustada mürgiste aurude teket.
- Kuuma jootekolviga toitejuhtme puudutamine võib põhjustada isolatsiooni sulamise ja tingida elektrilöögi ohu.
- Esineb kuuma jootetinaga kõrvetamise oht.
- Kasutada asjakohast kaitseriietust.
- Kolbi mitte pilduda, selles paiknevad klaasist elemendid.
- Mitte töötada pinge all olevate elementide läheduses.
- Sisselülitatud seadet ei tohi jätta järelvalveta.
- Hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet ei tohi kasutada muuks kui jootmiseks ja lahtijootmiseks.
- Igasuguste konstruktsiooniliste muudatuste tegemine on keelatud. Omapoolsed konstruktsioonilised muudatused toovad kaasa garantii kaotuse ja võivad põhjustada sellele lisaks seadme ebaõige töötamise ning olla õnnetusjuhtumi põhjustajaks.
- Iialgi ei tohi seadet kasutada juuste kuivatamiseks, puutuda kuumutavaid elemente ega suunata kuum õhuvoolu vahetult nahale.
- Pruugitud elektriseadet tuleb käidelda teistest olmejäätmetest eraldi. Pruugitud elektriseadet tuleb ladustada selleks ettenähtud kohtades.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710
 Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815
 Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN