

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru alimentatoare pentru diode LED

1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament destinat alimentării dispozitivelor de iluminat cu tehnologie LED.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați cablurile de alimentare și de ieșire la soclurile corespunzătoare.
- Porniți alimentarea.

4. Măsuri de precauție

- Nu depășiți parametri nominali de funcționare ai echipamentului și ai diodelor testate.
- Respectați polaritatea diodei.
- Pe alimentatoare pot rămâne tensiuni periculoase chiar și la câteva minute după decuplarea acestora.
- Există riscul de leziuni ca urmare a electrocutării - nu atingeți bornele atunci când alimentarea este cuplată.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare - există riscul deteriorării echipamentului.
- În anumite împrejurări, se pot produce arsuri nepericuloase. Nu atingeți echipamentul dacă alimentarea este cuplată, nici imediat după decuplarea acestuia.
- Echipamentul poate perturba funcționarea aparatelor sensibile radio-TV aflate în apropiere.
- În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de service calificat.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON