

# Istruzione d'avviamento dei misuratori da pannello

## 1. Introduzione

Spettabile Clientela!

Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: [www.tme.eu/it](http://www.tme.eu/it)

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

## 2. Indicazioni

L'apparecchio è indicato per essere montato nei circuiti elettronici e serve a misurare le grandezze elettriche.

## 3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città

KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815

Capitale aziendale: 3 300 000 PLN



- Collegare il dispositivo al circuito rispettando i suoi parametri nominali.
- Se prevista, montare la batteria nell'apparecchio.
- Osservare il valore del segnale d'ingresso.
- Il superamento dell'ambito di rilievo viene indicato sul display tramite l'apposito simbolo.  
Al momento in cui appare tale simbolo deve essere eliminata la causa del superamento dell'ambito. Se esiste la possibilità, selezionare l'ambito superiore, e se è già sul livello più alto terminare immediatamente il rilievo.
- Per sostituire le batterie bisogna aprire il coperchio dell'alloggio delle batterie svitando le viti di fissaggio o sbloccando il bloccaggio a scatto, sostituire la batteria, richiudere il coperchio.

## 4. Precauzioni

- Non superare mai i massimi valori consentiti in entrata per tutte le funzioni.
- Non applicare tensioni superiori a quelle nominali, stabilite e indicate sull'apparecchio tra le prese o tra la presa e la messa a terra.
- Utilizza le apposite prese, funzioni e ambiti di misura per il dato rilievo.
- E' vietato fare rilievi di correnti superiori alla massima corrente del fusibile.
- Prima di cambiare la funzione dell'apparecchio bisogna scollegare i cavi di rilievo dal circuito misurato.
- Non utilizzare l'apparecchio, se danneggiato. Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare il coperchio. Controllare se non presenta spaccature o elementi rotti. Controllare attentamente gli isolamento intorno alle prese.
- Accertarsi, che il coperchio delle batterie sia chiuso e bloccato prima di incominciare il lavoro con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, se non funziona in modo corretto. La protezione può essere danneggiata. Se non si è sicuri che l'apparecchio funzioni in modo corretto, bisogna farlo pervenire al servizio d'assistenza.
- Quando vengono effettuati i collegamenti elettrici collega prima il cavo nero e poi il cavo rosso; al momento dello scollegamento prima scollegare il cavo rosso e poi il cavo nero.
- Fare attenzione durante il lavoro con tensioni superiori a 30 V AC efficaci, 42 V AC di picco e 60 V DC. Queste tensioni possono portare a folgorazioni.
- Prima di iniziare i rilievi va fatta attenzione se i cavi e le sonde di rilievo non hanno l'isolamento danneggiato o parti metalliche scoperte.
- I cavi di rilievo danneggiato vanno sostituiti.
- Prima di aprire il coperchio del portabatteria togliere i cavi di rilievo dall'apparecchio, se c'è tale possibilità.
- Sostituire le batterie con le nuove batterie o ricaricare le batterie ricaricabili, se sul display è visibile l'indicatore di batteria debole.
- Non utilizzare l'apparecchio in zona con pericolo d'esplosioni, se non è a questo predisposto.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città

KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815

Capitale aziendale: 3 300 000 PLN