


Список запчастей




VECTRON L 04.430 DUO
VECTRON L 04.540 DUO






Pos.	Назначение	Denominación	Désignation	Art. Nr.	
	Головка горелки	Cabeza de combustión	Tête de combustion		
	L 04.430 DUO KN	L 04.430 DUO KN	L 04.430 DUO KN	13008850	
	L 04.430 DUO KL	L 04.430 DUO KL	L 04.430 DUO KL	13008851	
	L 04.540 DUO KN	L 04.540 DUO KN	L 04.540 DUO KN	13013447	
	L 04.540 DUO KL	L 04.540 DUO KL	L 04.540 DUO KL	13013448	
500	Линия форсунки в сборе L 04.430 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL L 04.540 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL	Línea de la boquilla de inyección equipada L 04.430 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL L 04.540 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL	Ligne gicleur équipée L 04.430 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL L 04.540 DUO Lg 587 KN Lg 737 KL	13011045 13011046 13011047 13011048	
501	Кольцевой дефлектор пламени L 04.430 DUO L 04.540 DUO	Anillo de llama L 04.430 DUO L 04.540 DUO	Anneau de flamme L 04.430 DUO L 04.540 DUO	13015178 13011044	
502	Блок электродов	Bloque de electrodos	Bloc-électrodes	13007907	
503	Кабель розжига L850 KN L1050 KL	Cable de encendido L850 KN L1050 KL	Câble d'allumage L850 KN L1050 KL	13007811 13007812	
504	Сопло горелки + винты - диам. 115/101/150 x 268 KN x 418 KL	Tubo del quemador + tornillo - Ø 115/101/150 x 268 KN x 418 KL	Tube du brûleur + vis - Ø115/101/150 x 268 KN x 418 KL	13007905 13007906	
505	Уплотнительная прокладка/внешняя сторона котла	Junta/frontal de la caldera	Joint/façade chaudière	13007803	
506	Винт М6 (с левой резьбой) крепления сопла горелки x3	Tornillo M6 (a izquierda) fijación del tubo del quemador x3	Vis M6 (à gauche) fixation tube du brûleur x3	13007804	
507	Головка крепления	Cabezal de fijación	Tête de fixation		
508	Линия форсунки L 04.430 DUO KN L 04.540 DUO KL KN KL	Línea de la boquilla de inyección L 04.430 DUO KN KL L 04.540 DUO KN KL	Ligne gicleur L 04.430 DUO KN KL L 04.540 DUO KN KL	13013922 13013923 13013924 13013925	
509	Стабилизатор	Estabilizador	Stabilisateur	13007914	
512	Муфта прокладки провода	Pasacables	Passe-fil	13007808	
513	Кнопка включения линии форсунки	Botón de mando de la línea de la boquilla de inyección	Bouton de commande ligne gicleur	13007852	



Pos.	Назначение	Denominación	Désignation	Art. Nr.	
550	Корпус горелки	Bloque del quemador	Corps du brûleur		
	L 04.430 DUO	L 04.430 DUO	L 04.430 DUO	13012805	
	L 04.540 DUO	L 04.540 DUO	L 04.540 DUO	13012806	
550	Корпус	Bloque	Corps		
551	Воздушная заслонка + оси	válvula de aire + ejes	Volet d'air + axes	13007918	
553	Воздушная камера	Caja de aire	Boîte à air	13007813	
554	Устройство розжига 2 x 7,5 кВ	Encendedor 2 x 7,5 kV	Allumeur 2 x 7,5kV	13009663	
556	Кожух в сборе	Cubierta equipada	Capot équipé	13013875	
557	Винт/чехол	Tornillo/cubierta	Vis / capot	13007853	
558	Передняя пластина	Placa frontal	Plaque frontale	13013887	
559	Серводвигатель воздушной заслонки STA4,5	Servomotor de aire STA4,5	Servomoteur air STA4,5	13007919	
560	Турбина диам. 180x74	Turbina Ø 180x74	Turbine Ø180x74	13011096	
561	Узел разблокировки	Conjunto de desbloqueo	Ensemble déverrouillage	13011087	
562	Мощность электродвигателя вентилятора	Motor de ventilación.	Moteur de ventilation	13007824	
563	Конденсатор 12 мкФ	Condensador 12 µF	Condensateur 12µF	13006689	
564	Шланги x2	Latiguillos x2	Flexibles x2	13007937	
565	Топливный насос AT355C L 04.430 DUO A2L65D L 04.540 DUO	Bomba de gasóleo AT355C L 04.430 DUO A2L65D L 04.540 DUO	Pompe fuel AT355C L 04.430 DUO A2L65D L 04.540 DUO	13011938 13007920	
565.1	Комплект фильтра насоса	Kit de filtro para bomba	Kit filtre pompe	13010468	
565.2	Обмотка	Bobina	Bobine	13010006	
566	Топливопроводы L 04.430 DUO L 04.540 DUO	Tubos de gasóleo L 04.430 DUO L 04.540 DUO	Tubes fuel L 04.430 DUO L 04.540 DUO	13013920 13013921	



Pos.	Назначение	Art. Nr.	
601	Разъем Wieland 7-контакт. + 4 контакт.	13010018	
601.1	Разъем Wieland 7-контакт.	13010523	
601.2	Разъем Wieland 4-контакт.	13011095	
603	Кабельная коробка для подключения различных электроприборов к горелке	13011050	
604	Кабель / кнопка разблокировки	13011088	
605	Фоторезистор MZ 770 S	13009774	
605.1	Кабель фоторезистора	13011093	
606	Блок SH213	13011049	
607	Кабель жидкотопливного клапана 2-ой ступени	13011091	
608	Кабель жидкотопливного клапана 1-ой ступени	13011090	
609	Кабель устройства розжига в сборе	13011094	
610	Кабель электродвигателя в сборе	13011089	
612	Кабель 9P серводвигателя в сборе	13011092	

	Условные обозначения	Leyenda	Légende
	Детали для технического обслуживания	Piezas de mantenimiento	Pièces d'entretien
	Запчасти	Piezas de recambio	Pièces de rechange
	Быстро изнашивающиеся детали	Piezas de desgaste	Pièces d'usure

ru		Сменные детали - это детали, подлежащие профилактической замене при проведении технического обслуживания во время установки на место снятых деталей, например, элементы, обеспечивающие герметичность. На сменные и изнашивающиеся детали долгосрочная гарантия согласно условиям продажи компании ELCO не распространяется.
		Изнашивающиеся детали - это детали, подлежащие неоднократной замене в течение срока службы оборудования, даже в случае его использования по прямому назначению (например, шприцы-масленки, масляные фильтры). На изнашивающиеся и сменные детали долгосрочная гарантия согласно условиям продажи компании ELCO не распространяется.