




Запасные части
Жидкотопливный
насос

Spare parts list
Oil pump



AL
ALE

RU

EN




Технические данные ALDOC133059


Инструкция по эксплуатации AL.DOC133755

Технические данные ALE.DOC133034

Инструкция по эксплуатации ALEDOC133755



Запасные части Насосы AL / ALE



Запасные части Насосы AL / ALE

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Регулятор давления в комплекте 5 - 25 бар	Pressure regulator kit 5 -25 bars	991414
2	Сальник (манжетное уплотнение + защитный конус)	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552
3	Заглушка байпасной линии	By-pass plug	3779071
4	Прокладка G¼" G⅝"	Gasket G¼" G⅝"	3779201 3779261
5	Стальная заглушка G¼" G⅝" (без шайбы)	Steel plug G¼" G⅝" (without washer)	3779191 3779835
6	Пластиковая заглушка G¼" G⅝"	Plastic plug G¼" G⅝"	3729744TR 3773569TR
7	Сетчатый фильтр	Filter	см. инф. лист № 4-12 (014)
8	Прокладка крышки	Caver gasket	см. инф. лист № 4-10 (010)
9	Комплект "прокладка крышки + сетчатый фильтр + кольцевая прокладка"	"Cover gasket + filter + O-Ring" kit	991533
10	Комплект "крышка + прокладка крышки + сетчатый фильтр"	"Cover + cover gasket + filter" kit	см. инф. лист № 4-13 (016)
11	Заглушка порта датчика давления или вакуума	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	3713843
12	Кольцевая прокладка	O-Ring	3773590
13	Электромагнитная катушка 220-240В, 50/60 Гц 110-120В, 50/60 Гц 24В, 50/60 Гц	Coil 220-240V, 50/60 Hz 110-120V, 50/60 Hz 24V, 50/60 Hz	3713798SAV 3713824 3713823
14	Электромагнитный клапан в сборе	Tube assembly	см. инф. лист № 4-11 (011)