







|            |                           |                            |                             |                         |                                  |                         |
|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>A1</b>  | Coffret de contrôle       | Programmatore di comando   | Caja de mando y seguridad   | Control and safety unit | Блок контроля                    | Feuerungsautomat        |
| <b>A4</b>  | Afficheur                 | Visualizzatore             | Pantalla de visualización   | Display                 | Дисплей                          | Anzeigevorrichtung      |
| <b>B1</b>  | Sonde de ionisation       | Sonda d'ionizzazione       | Sonda de ionizacion         | Ionisation sensor       | Ионизационный датчик пламени     | Ionisationssonde        |
| <b>B10</b> | Pont de mesure            | Ponte di misura            | Puente de medición          | Current bridge          | Измерительный мост               | Messbrücke              |
| <b>F4</b>  | Manostat gaz              | Pressostato gas            | Presostato de gas           | Gas pressure switch     | Регулятор давления газа          | Gasdruckwaechter        |
| <b>F6</b>  | Manostat d'air            | Pressostato aria           | Presostato de aire          | Air pressure switch     | Воздушный регулятор              | Luftdruckwächter        |
| <b>M1</b>  | Moteur du brûleur         | Motore del bruciatore      | Motor del quemador          | Burner motor            | Двигатель горелки                | Brennermotor            |
| <b>T2</b>  | Transformateur d'allumage | Trasformatore d'accensione | Transformador de encendido  | Ignition transformer    | Трансформатор розжига            | Zündtrafo               |
| <b>Y10</b> | Servomoteur               | Servomotore                | Servomotor                  | Servomotor              | Серводвигатель                   | Stellantrieb            |
| <b>Y12</b> | Vanne gaz de sécurité     | Valvola sicurezza gas      | Válvula de seguridad de gas | Safety gas valve        | Предохранительный газовый клапан | Gasventilgasseitig      |
| <b>Y13</b> | Vanne gaz principale      | Valvola principale gas     | Válvula principal de gas    | Gas valve burner side   | Главный газовый клапан           | Gasventil Brennerseitig |
| <b>101</b> | Ventilateur               | Ventilatore                | Ventilador                  | Blower                  | Вентилятор                       | Ventilator              |
| <b>103</b> | Volet d'air               | Serranda aria              | Trampilla de aire           | Air flap                | Воздушная заслонка               | Luftklappe              |
| <b>104</b> | Régulateur de pression    | Regolatore della pressione | Regulador de presión        | Pressure regulator      | Регулятор давления               | Druckregler             |
| <b>106</b> | Filtre                    | Filtro                     | Filtro                      | Filter                  | Фильтр                           | Filter                  |
| <b>108</b> | Vanne manuelle            | Valvola manuale            | Valvula manual              | Manual valve            | Ручной клапан                    | Handventil              |
| <b>110</b> | Injecteur gaz             | Ugello gas                 | Inyector de gas             | Gas injector            | Газовый инжектор                 | Gasinjektor             |
| <b>113</b> | Grille d'aspiration       | Scatola dell'aria          | Caja de aire                | Air box protection      | Вентиляционная решетка           | Ansauggitter            |
| <b>119</b> | Prise pression            | Presa pressione            | Toma de presión             | Pressure take-off       | Точка измерения давления         | Messnippel              |