

Upute za rad pištolja za lijepljenje

1. Uvod


Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za lijepljenje raznovrsnih materijala pomoću vrućeg ljepila.

3. Priprema za rad i korištenje.



D - mlaznica za doziranje ljepila

S - okidač

Z - spremnik ljepila

- Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu.
- Staviti ljepilo odgovarajućih dimenzija za dati tip uređaja u spremnik uređaja.
- Uključiti napajanje pomoću gumba za napajanje.
- Sačekati da se uređaj zagrije.
- Polagano stiskati okidač S i tako dozirati ljepilo.

4. Mjere opreza

- Da bi se zaštitili od posljedica, opasnost od tjelesnih ozljeda, električnog udara, požara ili eksplozije, pridržavajte se sljedećih uputa sigurnosti. Kršenje sigurnosnih propisa predstavlja prijetnju za život i zdravlje. Držite ove upute i sigurnosne informacije na lako dostupnom mjestu u blizini uređaja.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN

- Kabel za napajanje može biti priključen isključivo na utičnice koje su za to namijenjene ili produžnih kabel s uzemljenjem.
- Prije uključivanja utikača u utičnicu, treba se uvjeriti da je prekidač na uređaju u poziciji isključeno.
- Uvijek treba odvojiti kabel napajanja prije zamjene osigurača ili dodatnog pribora.
- Treba koristiti isključivo dodatni pribor koji je namijenjen za ovaj uređaj.
- Tijekom rada ne nagnjati pištolj natrag.
- Ako se ne koristi uređaj, isključite kabel za napajanje iz utičnice, ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je napajanje uključeno.
- Koristiti isključivo ljepljivo u šipkama u čvrstom stanju namijenjeno za pištolje.
- Tijekom rada držati alat za izolirani dio kao što je rukohvat ili držač koji je za to namijenjen i izbjegavati neposredni kontakt tijela s elementima pištolja.
- Ne dodirivati elemente uređaja koji se griju, a u slučaju kontakta tijela s vrućim ljepljivom, odmah politi opeklinu mlazom hladne vode.
- Uređaj držite podalje od djece.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti, kiši, itd.
- Ne koristite uređaj odmah nakon prijevoza iz hladnog u toplu prostoriju. Kondenzacija može oštetiti uređaj.
- Koristite uređaj u skladu s namjenom, nepravilna uporaba može uzrokovati štetu, strujni udar, ozljeda ili smrti.
- Popravke treba obaviti u servisu koji ima kvalificirano osoblje i odgovarajuće dijelova.
- Zabranjeno je vršiti bilo kakve konstrukcijske izmjene. Neovlaštene konstrukcijske izmjene mogu dovesti do gubitka jamstva, a mogu dovesti također do kvara ili izazvati nesreću.
- Nemojte pokrivati, lijepiti ventilacijske otvore ako ih uređaj ima.
- Nemojte prelaziti nazivne radne parametre.
- Istrošeni električni uređaj ne smiju se odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Istrošene električne uređaje treba spremiti na mjesta koja su za to namijenjena.
- U slučaju začepljenja vrhova treba ih očistiti prije početka rada.
- Treba se pridržavati uputa za rad ovog uređaja.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN