

Liimipüstolite käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Püstol on ette nähtud erinevate materjalide liimimiseks kuuma liimi abil.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine



D - liimi doseeriv suudmik S - päästik Z - liimikamber

- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga.
- Sisestada antud tüüpi seadmele sobivate mõõtmetega liim seadme kambrisse.
- Lülitada seade nupu abil sisse.
- Oodata seadme kuumenemiseni.
- Vajutades aeglaselt püstoli päästikule doseerida liim.

4. Kaitsevahendid

- Kaitseks tervisekahjustuste, kehavigastuste, elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse eest tuleb järgida alljärgnevaid ohutus-eeskirju. Eeskirjade eiramine on ohuks elule ja tervisele. Säilitage see juhend ja ohutusjuhised kergesti juurdepääsetavas kohas seadme läheduses.
- Toitejuhet võib ühendada eranditult selleks ettenähtud võrgupesadega või maandusega pikendusjuhtmega.
- Enne pistiku sisestamist pessa tuleb veenduda, et seadme lüliti oleks väljalülitatud asendis.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Enne kaitsme või lisatarvikute väljavahetamise alustamist tuleb toitejuhe alati lahti ühendada.
- Kasutada ainult sellele seadmele ettenähtud lisatarvikuid.
- Töötamise ajal püstolit tahapoole mitte kallutada.
- Kui seadet ei kasutata, ühendada toitejuhe pesast lahti; keelatud on sisselülitatud seadet järelvalveta jätta.
- Kasutada ainult püstolile ettenähtud tahkeid liimipulki.
- Töö ajal hoida seadet kinni isoleeritud osadest, nagu käepide või selleks ettenähtud pide ja vältida keha kokkupuudet voolu juhtivate ning maandatud elementidega (torud, radiaatorid jms).
- Mitte puutuda seadme kuumutuselemente, kuuma liimi kokkupuute korral nahaga tuleb kohe peale kõrvetust uhtuda kõrvetatud koht külma vee joaga üle.
- Hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Mitte jätta seadet päikesekiirte, vihma jms vahetu toime kätte.
- Mitte lülitada seadet sisse vahetult peale selle külmast keskkonnast sooja toomist. Veeauru kondenseerumine võib seadmele kahjustusi põhjustada.
- Seadet tuleb kasutada sihtotstarbeliselt; seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada selle kahjustusi, elektrilööki, vigastusi või surma.
- Parandusi peab teostama kvalifitseeritud teeninduspunkt, kasutades õigeid varuosi.
- Igasuguste konstruktsiooniliste muudatuste tegemine on keelatud. Omapoolsed konstruktsioonilised muudatused toovad kaasa garantii kaotuse ja võivad põhjustada sellele lisaks seadme ebaõige töötamise ning olla õnnetusjuhtumi põhjustajaks.
- Mitte katta ega kinni liimida ventilatsiooniaspekte, kui seadmel need on.
- Mitte ületada seadme nominaalseid tööparameetreid.
- Pruugitud elektriseadet tuleb käidelda teistest olmejäätmetest eraldi. Pruugitud elektriseadet tuleb ladustada selleks ettenähtud kohtades.
- Püstoli otsiku suudmiku ummistumise korral tuleb see enne edasist tööd puhastada.
- Tuleb järgida seadme kasutusjuhendit.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN