

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru mașini de înșurubat, mașini de găurit și polizoare

1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament pentru găurire, înșurubare șuruburilor, polizare, tăiere

3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați cablul de alimentare în soclul corespunzător.
- Montați accesoriul (burghiul, bitul de șurubelniță, discul) în suportul special destinat.
- În cazul echipamentelor cu acumulatori, montați acumulatorul încărcat în soclul corespunzător.
- Cuplați alimentarea din buton și începeți lucrul cu echipamentul.

4. Măsuri de precauție

- Cablul de alimentare poate fi conectat exclusiv la prize de rețea destinate acestui scop sau la prelungitoare cu împământare.
- Dacă echipamentul nu este folosit, scoateți cablul de alimentare din priză. Nu lăsați echipamentul cuplat fără supraveghere.
- Înainte de introducerea ștecărului în priză, asigurați-vă că întrerupătorul uneltei se află în poziția oprit.
- Evitați deteriorarea cablului de alimentare. Nu țineți unealta de cablul de alimentare și nu decuplați de la rețea trăgând de cablu. Cablul cu ștecărul trebuie înlocuit în întregime (cu un alt cablu conform cu originalul).
- În timpul lucrului nu purtați haine largi, bijuterii sau alte accesorii care pot intra în câmpul de acțiune al componentelor rotative, mobile ale uneltei electrice. Dacă aveți părul lung, strângeți-l sub un acoperământ pentru cap.
- Dacă în timpul lucrului sar așchii din elemente solide, purtați ochelari de protecție, iar dacă se produce praf, purtați o mască antipraf.
- Nu folosiți unealta electrică în locuri expuse acțiunii umezelii, vaporilor, ploii, în mediu cu risc de explozie sau incendiu (amestecuri explozive de gaze, lichide ușor inflamabile, vapori de solvenți etc.). Locul unde lucrați trebuie să fie iluminat în mod corespunzător, ventilat și să corespundă pentru lucrul în siguranță cu unealta electrică. Operatorul trebuie să aibă asigurată libertatea de mișcare.
- În timpul lucrului, țineți unealta de părțile izolate, cum sunt mânerul sau elementul de prindere special și evitați contactul corpului cu elementele conductoare de curent și împământate (țevi, aparate de încălzire etc.)
- Copiii și persoanele străine nu trebuie să se afle în apropierea locului de lucru.
- A nu se lăsa unealta electrică la îndemâna copiilor.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON

- În timpul lucrului, se recomandă purtarea de elemente de protecție pentru urechi (căști protectoare, dopuri pentru urechi).
- Obiectul prelucrat trebuie să fie bine fixat în cleme sau menghină.
- În timpul lucrului, mențineți o poziție sigură a corpului, stând în picioare pe o suprafață stabilă.
- În cazul montării în unealtă de accesorii cum ar fi burghie, discuri, ferăstraie, freze, capete de șurubelniță, brațe de echilibrare etc, vor trebui folosite produse destinate special acestei unelte. Aceste accesorii trebuie să fie bine fixate în unealta electrică.
- În timpul lucrului în exterior, folosiți doar prelungitoare destinate lucrului în teren deschis.
- Nu atingeți elementele rotative, chiar dacă se rotesc doar din forța inerției.
- Folosirea de mănuși de protecție pentru lucrul cu uneltele electrice poate cauza leziuni sau tragerea mâinii în elementele rotative. Nu apropiați niciodată mâinile în mănuși de elementele rotative ale uneltei electrice.
- Nu țineți niciodată degetul pe întrerupătorul uneltei în momentul cuplării alimentării sau în timpul mutării, pentru că vă puteți răni, pe dvs. sau alte persoane.
- În caz de avarie, funcționare incorectă etc., întrerupeți imediat lucrul și decuplați unealta de la alimentare. Repararea uneltei electrice va fi efectuată într-un service autorizat.
- Echipamentul trebuie folosit conform destinației. Utilizarea incorectă a uneltei poate cauza deteriorarea acesteia, electrocutare, leziuni sau moarte. Respectați instrucțiunile de utilizare a uneltei.
- Nu acoperiți și nu lipiți orificiile de ventilare, dacă unealta este prevăzută cu acestea.
- Nu depășiți parametrii maximi de lucru ai uneltei.
- În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, folosiți doar acumulatori conformi cu specificația producătorului. Dacă folosiți alți acumulatori, acest lucru poate cauza crăparea și dezagregarea acestora, leziuni corporale sau incendiu.
- În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, acumulatorul trebuie încărcat doar cu ajutorul alimentatorului și încărcătorului atașate uneltei. Dacă folosiți alt tip de alimentator sau încărcător, acest lucru poate cauza crăparea și dezagregarea acumulatorului, leziuni corporale sau incendiu. În niciun caz nu este permisă deschiderea acumulatorului.
- Alimentatorul și încărcătorul livrate cu mașina de înșurubat și găurit pot fi folosite doar pentru încărcarea acumulatorilor cu care sunt livrate. Încărcarea altor tipuri de acumulatori poate cauza crăparea și dezagregarea acestora, care pot duce la incendiu sau leziuni corporale.
- În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, în cazuri extreme, se poate produce scurgerea de electrolit (lichid dens) din acumulator. În acest caz, ștergeți cu atenție cu o cârpă lichidul de pe acumulator. Evitați contactul electrolitului cu pielea - lucrați cu mănuși de protecție din cauciuc. Dacă totuși electrolitul intră în contact cu pielea, spălați bine cu apă locul contaminat, apoi neutralizați cu un acid blând (suc de lămâie, oțet). Dacă apar complicații, înroșiri ale pielii etc., consultați medicul. În cazul în care electrolitul intră în contact cu ochii, spălați bine cu ser fiziologic sau apă curată timp de aprox. 10 minute și consultați medicul.
- În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, nu este permisă scurtcircuitarea polilor acumulatorului. Nu încărcați acumulatorii deteriorați, în caz contrar se pot produce incendiu sau leziuni corporale. Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Uneltele electrice trebuie să fie depozitate în locuri uscate, ferite de praf, umezeală și de acțiunea razelor solare.
- Respectați instrucțiunile de utilizare a echipamentului.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON