

Návod na uvedenie do prevádzky pre aku skrutkovače, vŕtačky a brúsky

1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplyýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia


Zariadenie určené na vŕtanie otvorov, skrutkovanie skrutiek, matíc, na brúsenie a rezanie.

3. Príprava na prácu a prevádzku

- Do príslušnej zásuvky zapojte napájací kábel.
- Príslušenstvo (vrták, skrutkovací hrot, kotúč) upevnite v na tento účel určenom držiaku.
- V prípade zariadení napájaných z akumulátora zapojte do príslušného konektora nabitý akumulátor.
- Stlačením príslušného tlačidla zapnete napájanie a začnete prácu so zariadením.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Napájací kábel je možné zapojiť výlučne do sieťových zásuviek určených na podobné účely, prípadne do predlžovacích káblov s uzemnením.
- Ak náradie nepoužívate, napájací kábel vytiahnite zo zásuvky. Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Pred vložením zástrčky do zásuvky sa presvedčte, či je hlavný vypínač zariadenia vypnutý,
- Nedovoľte, aby došlo k poškodeniu napájacieho kábla. Zariadenie pri prenášaní, nedržte za napájací kábel. Pri odpájaní napájania nefahajte za napájací kábel. Napájací kábel s vidlicou meňte ako celok (zhodný s originálom).
- Nepracujte v širokom oblečení, nenoste bižutériu ani iné doplnky, ktoré sa môžu dostať do dosahu rotujúcich alebo pohybujúcich sa častí elektronáradia. Ak máte dlhé vlasy, počas práci ich noste schované pod prikrývkou hlavy.
- Ak pri práci dochádza k vzniku drobných tuhých častí, používajte ochranné okuliare. V prípade vzniku prachu používajte protiprachovú masku.
- Elektronáradie nepoužívajte v miestach vystavených účinkom vysokej vlhkosti, vodnej pary a dažďa, alebo v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru (výbušné zmesi plynov, horľavé kvapaliny, výpary rozpúšťadiel, atď.). Pracovné miesto musí byť vhodne osvetlené, ventilované a prispôbené na bezpečnú prácu s elektronáradím. Slobodné pohyby operátora nesmú byť ničím blokované.
- Pri práci držte náradie za izolované časti, napr. za rukoväť alebo za špeciálny držiak, určený na také účely. Vyhybajte sa kontaktu tela s vodivými alebo s uzemnenými predmetmi (rúry, radiátory, atď.).
- Deti a náhodné osoby sa musia zdržiavať zďaleka od miesta práce.
- Elektronáradie chráňte pred deťmi.
- Pri práci odporúčame používať ochranu sluchu (slúchadlá, zátky).
- Spracovávaný predmet musí byť pevne prichytený v zveráku alebo v imadle.
- Pri práci stojte na stabilnej podlahe a zaujmite stabilnú polohu tela,



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

- Pri montáži dodatočného príslušenstva v zariadení (napr. vrtáky, kotúče, píly, frézy, skrutkovacie koncovky, reakčné ramená, atď.) používajte produkty určené pre toto zariadenie. Príslušenstvo musí byť v elektronáradí pevne pripevnené.
- Pri práci vonku používajte predlžovacie káble určené na prácu v otvorenom teréne.
- Nedotýkajte sa rotujúcich častí, ani vtedy, ak sa otáčajú len vďaka svojej zotrvačnosti.
- Používanie ochranných rukavíc pri práci s elektronáradím môže viesť k úrazom alebo k vtiahnutiu dlane do rotujúcich častí. Dlaňou v rukavici sa nikdy nepribližujte k rotujúcim častiam elektronáradia.
- Pri zapájaní elektronáradia do elektrickej zásuvky, alebo počas prenášania, nikdy nedržte prst na vypínači elektronáradia. Môžete zraniť seba alebo iné osoby.
- V prípade poruchy, nesprávnej činnosti atď. okamžite prerušte prácu a náradie odpojte od napájacej siete. Opravu elektronáradia môže vykonať len autorizovaný servis.
- Náradie používajte výlučne v súlade s jeho účelom. Nesprávne používanie náradia môže byť príčinou jeho poškodenia, úrazu elektrickým prúdom, iného zranenia alebo smrti. Dodržujte návod na použitie náradia.
- Ak sa na zariadení nachádzajú ventilačné otvory, nezakrývajte ich ani ich neprelepujte.
- Neprekračujte maximálne povolené hodnoty pracovných parametrov náradia.
- V prípade elektronáradia napájaného z akumulátora používajte výlučne akumulátory zhodné so špecifikáciou výrobcu. Pri použití iného typu akumulátora hrozí nebezpečenstvo prasknutia a rozpadnutia akumulátora, telesného úrazu alebo požiaru.
- V prípade akumulátorového elektronáradia akumulátor nabíjajte len pomocou napájacieho adaptéra a nabíjačky dodávanej spolu s elektronáradím. Pri použití iného typu akumulátora hrozí nebezpečenstvo prasknutia a rozpadnutia akumulátora, telesného úrazu alebo požiaru. Akumulátor v žiadnom prípade neotvárať.
- Napájací adaptér a nabíjačku dodávané spolu s aku vŕtacím skrutkovačom je možné používať výlučne na nabíjanie akumulátorov, s ktorými boli dodané. Pri nabíjaní iných akumulátorov hrozí nebezpečenstvo ich prasknutia a rozpadnutia, čo následne môže viesť k požiaru alebo k telesnému úrazu.
- V prípade akumulátorových elektronáradí môže v extrémnych prípadoch z akumulátora vytekať elektrolyt (hustá kvapalina). V takej situácii kvapalinu z akumulátora opatrne handričkou utrite. Vyhybajte sa kontaktu elektrolytu s kožou - pracujte v gumových ochranných rukaviciach. Ak sa aj napriek tomu elektrolyt dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto na koži dôkladne umyte vodou a následne zneutralizujte slabou kyselinou (citrónová šťava, ocot). V prípade komplikácií napr. pri začervenaní kože atď. sa skontaktujte s lekárom. Ak sa elektrolyt dostane do kontaktu s očami, oči preplachujte približne 10 minút fyziologickým roztokom alebo čistou vodou a následne sa skontaktujte s lekárom.
- V prípade akumulátorových elektronáradí nedovoľte, aby došlo ku skratovaniu pólov akumulátora. Poškodený akumulátor nenabíjajte, môže to byť príčinou požiaru alebo telesného úrazu. Akumulátor nevhadzujte do ohňa.
- Elektronáradia musia byť uskladnené na suchom mieste, chránenom pred prachom a prenikajúcou vlhkosťou, ako aj pred priamym účinkom slnečného žiarenia.
- Dodržujte pokyny uvedené v užívateľskej príručke elektronáradia.