

Kezelési útmutató csavarozó-, fúró- és csiszológéphez

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés


A készüléket úgy tervezték, hogy alkalmas legyen lyukfúrásra, csavarok be- és kicsavarozására, vagy alkatrészek csiszolására, darabolására.

3. Felkészülés a munkára és használat

- Csatlakoztassa a tápvezetéket a megfelelő csatlakozó aljzatba.
- Helyezze a munkagép megfelelő részébe a kívánt szerszámot (fúrót, bitet, csiszoló- vagy vágótárcsát)
- Abban az esetben, ha a készülék akkumulátorral működik, helyezzen be feltöltött akkumulátort a megfelelő nyílásba.
- Kapcsolja be a készüléket a megfelelő nyomógommbal vagy kapcsolóval, és elkezdheti a munkavégzést a készülékkel.

4. Biztonsági szempontok

- A tápkábel kizárólag csak olyan elektromos hálózathoz vagy földelt hosszabbítóhoz csatlakoztatható, amely erre a célra készült és a készülék működtetéséhez minden tekintetben megfelelő.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Mielőtt bedugná a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba, győződjön meg arról, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt pozícióban van.
- Ne sértse meg a tápkábelt. Nem szabad a gépet a kábelnél fogva sem áthelyezni, sem a hálózathoz kihúzni. A tápkábelt a csatlakozódugóval együtt csak teljes egészében szabad kicserélni (az eredetivel azonosra).
- Nem szabad laza ruhákban dolgozni, ékszereket és egyéb kiegészítőket viselni olyan munkaterületen, ahol a gépek, szerszámok forgó mozgást végeznek, valamint mozgó alkatrészek vannak szabadon. A hosszú hajjat, el kell rejteni fejfedő alá.
- Ha a munkavégzést szilárd szilánkok, elemek leválása vagy szikrázás kíséri, viseljen védőszemüveget, abban az esetben ha por keletkezik, használjon porvédőmaszkot.
- Nem szabad használni az elektromos szerszámokat olyan helyeken, amelyek ki vannak téve nedvesség, pára, gőz, eső hatásainak, valamint tűz vagy robbanás veszélyes környezetben (robbanékony gázkeverékek, gyúlékony folyadék, gőz oldószerek, stb.). A munkahelyet jól ki kell világítani, megfelelő szellőzést kell biztosítani és a készüléket, elektromos kéziszerszámot a biztonságos működtetéshez be kell állítani. Szükséges a gépkezelőnek a szabad mozgást biztosítani.
- Üzem közben tartsa a készüléket a szigetelt részeinél, mint a szigetelt markolat, a rendeltetésszerűen használja és kerülje az érintkezést vezető alkatrészekkel és földelt részekkel (csövek, radiátorok, stb.).
- Tartsa a gyerekeket és a közelben tartózkodókat távol a munkahelytől.



TME Hungary Kft.

Hungaria körút 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

- Védje az elektromos szerszámokat attól, hogy a gyerekek hozzáférjenek.
- Munkavégzés közben ajánlott hallásvédő eszközök használata (fülvédő, fül dugó).
- A munkadarabot szilárdan kell rögzíteni szorítókkal, vagy satuval.
- A munkavégzést egy bizonyos biztonságos testtartásban stabil felületre állva kell végezni.
- Abban az esetben ha a készülékre, vagy a munkagépre felszerel, hozzárak vagy belerak kiegészítő tartozékokat, mint pl. fűrő, kés, fűrész, marófej, vágótárcsa, csiszoló, csavarhúzó fej, karok, stb. csak olyan kiegészítőket szabad használni, amelyeket a készülékhez terveztek. Az elektromos eszközökhöz ezeket a tartozékokat biztonságosan kell, fel vagy rászerelni, illetve belerakni.
- Ha a szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbítót szabad használni amelyet kültéri használatra terveztek.
- Ne érintse meg a forgó elemeket, még akkor se, ha már csak a tehetetlenségi erő hajtja.
- Használjon védőkesztyűt, ha dolgozik elektromos szerszámgépekkel, és vigyázzon, hogy a kézfejét ne hagyja elkapja egy forgó alkatrész, mert az ilyen eset súlyos testi sérülésekhez vezethet. Soha ne közelítsen kesztyűs kézzel az elektromos szerszámgépek forgó részeihez.
- Soha ne tegye az ujját a kapcsolóra abban a pillanatban, amikor csatlakoztatja az elektromos szerszámgépet a hálózathoz, vagy akkor ha áthelyezi a készüléket, ilyenkor fennáll a sérülésveszély, megséríthetjük magunkat vagy másokat.
- Ha a készülék meghibásodik, nem megfelelően működik, stb. azonnal állítsa le a működtetést, és húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozó aljzatból. Az elektromos szerszámgépek javíttatását márkaszervizzel végeztessen el.
- Az eszközt rendeltetésszerűen kell használni, a készülék nem megfelelő használata kárt, áramütést, sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, tartsa be a készülék használati utasításában leírtakat.
- Ne takarja le, valamint ne ragassza le a szellőzőnyílásokat, ha az eszköz rendelkezik szellőzőnyílással.
- Ne lépje túl a készülék maximális működési paramétereit.
- Abban az esetben, ha az elektromos szerszámgép akkumulátorral működik, csakis a készülékkel kompatibilis a gyártó előírásainak megfelelő akkumulátorral szabad működtetni. Ha másfajta akkumulátort használ előfordulhat az akkumulátorburkolat repedése, törése valamint testi sérülést vagy tüzet okozhat.
- Abban az esetben, ha az elektromos szerszámgép akkumulátorral működik, csakis a mellékelt akkumulátortöltővel szabad töltetni. Abban az esetben ha más tápegységet és töltőkészüléket használ megrepedhet, eltörhet, az akkumulátor, valamint testi sérülést vagy tüzet okozhat. Semmilyen esetben sem szabad felnyitni az akkumulátort.
- A fűrő-csavarozó gépet, csak a géphez mellékelt hálózati tápegységgel és akkumulátortöltővel szabad feltölteni. Más akkumulátor töltésekor megrepedhet, eltörhet, az akkumulátor, valamint testi sérülést vagy tüzet okozhat.
- Szükséges esetben az akkumulátoros készülékek akkumulátorából elektrolit szivárgás történhet (sűrű folyadék). Ebben az esetben óvatosan törölje le egy ronggyal a folyadékot az akkumulátorról. Kerülni kell, hogy az elektrolit a bőrrel érintkezzen - gumi védőkesztyűben kell dolgozni. Ha azonban az elektrolit érintkezésbe kerül a bőrrel, az érintett területet alaposan vízzel át kell öblíteni, majd semlegesíteni, enyhe savas folyadékkal (citromlé, ecet). Probléma esetén, bőrpír, stb., keresse fel kezelőorvosát. Abban az esetben ha az elektrolit szemmel érintkezik a szemet öblítse ki sóoldattal vagy tiszta vízzel kb. 10 percig és forduljon orvoshoz.
- Abban az esetben, ha a akkumulátoros a készülék, nem szabad rövidre zárnai az akkumulátor kivezetéseit. Ne töltsön hibás akkumulátort, mert az ilyen tevékenység tüzet és személyi sérülést okozhat. Ne dobja az akkumulátort tűzbe.
- Az elektromos kéziszerszámokat száraz helyen, portól és a beszivárgó nedvesség hatásaitól védve kell tárolni, valamint óvni kell a közvetlen napfénytől.
- Kérjük, tartsa be a készülék használati utasításában leírtakat.