

Upute za rada napajaa na gniiezdo

1. Uvod

Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za napajanje uređaja iz električne mreže od 110-230 V AC .

3. Priprema za rad i korištenje.

- Uključiti utikač u odgovarajuću utičnicu u napajanom uređaju.
- Uključiti napajanje na utičnicu mreže 110-230 V AC .

4. Mjere opreza

- Nemojte prelaziti nazivne radne parametre.
- Uređaj može ometati rad osjetljivih radio televizijskih uređaja koji se nalaze u blizini.
- Postoji opasnost od neznatnog strujnog udara, požara ili kvara opreme. Nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj i ne dirajte unutarnje dijelove uređaja.
- Nemojte rastavljati kućište.
- U napajaču nema komponenata uključujući osigurače koji bi mogli biti zamijenjeni od strane korisnika.
- Opasni naponi još uvijek se mogu održavati u napajaču čak i nakon nekoliko minuta od isključenja.
- Oštećen kabel za napajanje mora odmah biti zamijenjen od strane stručnog servisera.
- Nemojte koristiti uređaj ako se na njemu pojavi dim, neobični miris ili čudni zvukovi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN