

Інструкція з введення в дію шуруповертів, дрилів, шліфувальних машинок

1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для виконання отворів, укрупчування болтів, гвинтів, шліфування, різання.

3. Підготовка до праці і експлуатація

- Приєднати провід живлення до відповідного гнізда.
- Прикріпити аксесуари (свердло, наконечник, диск) у відповідному тримачі.
- В разі приладів, що працюють від акумулятора, заряджений акумулятор слід встановити у відповідному гнізді.
- Включити подачу живлення за допомогою відповідної кнопки і почати роботу з пристроєм.

4. Запобіжні засоби

- Провід живлення можна приєднувати виключно до призначених для цієї мети електричних розеток або подовжувачів із заземленням.
- Якщо пристрій не використовується, слід відключити провід живлення з розетки. Не залишати включений пристрій без нагляду.
- Перед підключенням вилки до розетки слід переконатися в тому, що вмикач пристрою знаходиться у вимкненому положенні.
- Не допускати пошкодження проводу живлення. Не можна переносити пристрій, притримуючи його за провід живлення, або відключати пристрій від мережі електроживлення, потягуючи за провід. Провід з вилкою слід замінювати повністю (деталь, що відповідає оригіналові).
- Не можна працювати з пристроєм в дуже свободному одязі, мати на собі біжутерію або інші доповнення, які можуть попасти в зону роботи частин електроприладу, що обертаються або рухомих. В разі довгого волосся, його слід заховати під хусткою.
- Якщо під час роботи мають місце осколки або відламки твердих часток, слід користуватися захисними окулярами, а в разі пилу - протипиловою маскою.
- Не можна користуватися електроприладами в місцях з надміром вологи, пара, дощу, в середовищі із загрозою вибуху або пожежі (вибухові газові суміші, легкозаймисті рідини, пари розчинників і т.п.). Місце роботи має бути пристосоване до безпечної роботи з електроприладом і мати відповідне освітлення, вентиляцію. Операторів має бути запевнена свобода рухів.
- Під час обслуговування пристрою його слід тримати за ізольовані частини, такі як ручка або призначений для цього тримач, а також уникати контакту тіла із струмопровідними і заземленими елементами (труби, обігрівачі і т.д.).
- Діти і сторонні особи повинні знаходитися далеко від місця роботи.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

- Зберігати електроприлади поза межами досяжності дітей.
- Під час роботи рекомендується користуватися засобами захисту слуху (навушники, беруші).
- Оброблюваний предмет має бути міцно закріплений в затисках або лещатах.
- При роботі слід зберігати упевнену поставу, стоячи на стабільній підставі.
- В разі монтажу в пристрої додаткових аксесуарів, таких як свердла, диски, пили, фрези, наконечники шуруповерта, реактивні штанги і т.п. слід використовувати деталі, призначені лише для даного пристрою. Ці аксесуари мають бути міцно закріплені в електроприладі.
- При роботі поза приміщеннями користуватися лише подовжувачами, призначеними для роботи на відкритій території.
- Не можна торкатися елементів, що обертаються, навіть якщо це інерційний рух.
- Користування захисними рукавичками під час роботи з електроприладами може стати причиною тілесних ушкоджень, попадання рук в зону роботи елементів, що обертаються. Ніколи не наближати руки в рукавичках до частин електроприладу, що обертаються.
- Ніколи не слід тримати палець на вмикачі електроприладу під час приєднування до джерела живлення або перенесення, є небезпека ранили себе або інших.
- В разі аварії, неправильної дії і т.п. слід негайно перервати роботу і від'єднати пристрій від джерела живлення. Ремонт електроприладу слід доручати авторизованому сервісному пункту.
- Пристрій слід використовувати за призначенням. Неправильне вживання пристрою може стати причиною його пошкодження, поразки електричним струмом, здобуття тілесних ушкоджень або смертельних наслідків. Слід дотримуватися інструкції з експлуатації пристрою.
- Якщо пристрій має вентиляційні отвори їх не можна прикривати і заклеювати.
- Не перевищувати максимальні параметри роботи пристрою.
- В разі електроприладів, що працюють від акумулятора, слід використовувати акумулятори, відповідні до специфікації виробника. В разі використання інших акумуляторів може мати місце тріщина і розлом акумулятора, тілесні ушкодження або пожежа.
- В разі електроприладів, що працюють від акумулятора, акумулятор слід заряджати лише за допомогою блоку живлення і адаптера, що додаються до електроприладу. В разі використання інших блоків живлення або адаптерів може мати місце тріщина і розлом акумулятора, тілесні ушкодження або пожежа. Ні в якому разі не можна відкривати акумулятор.
- Блок живлення і адаптер, що додаються до шуруповертів і дрилів можуть використовуватися виключно для зарядки акумуляторів, з якими вони поставляються. Зарядка інших акумуляторів може привести до їх тріщин або розлому, що може стати причиною пожежі або тілесних ушкоджень.
- В разі пристроїв, що працюють від акумулятора, в екстремальних випадках може статися витік електроліту (густій рідині) з акумулятора. В такому разі за допомогою серветки обережно стерти рідину з акумулятора. Уникати контакту електроліту з шкірою - працювати в гумових захисних рукавичках. Якщо, проте, електроліт матиме контакт із шкірою, ретельно промити уражене місце водою, після чого нейтралізувати неагресивною кислотою (лимонний сік, оцет). В разі ускладнень, червоності шкіри і т.п. слід звернутися до лікаря. В разі контакту електроліту з очима промити очі фізіологічною сіллю або чистою водою протягом 10 хвилин і звернутися до лікаря.
- В разі електроприладів, що працюють від акумуляторів не можна допускати короткого замикання полюсів акумулятора. Не заряджати пошкоджений акумулятор, це може привести до пожежі або тілесних ушкоджень. Не кидати акумулятори у вогонь.
- Електроприлади повинні зберігатися в сухому, забезпеченому від пилу і вологи місці, захищеному від дії прямих сонячних променів.
- Слід дотримуватися інструкції з експлуатації пристрою.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN