

Startmanual för utvecklingssatser

1. Inledning

Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: www.tme.eu
Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

2. Avsedd användning

Anordningen är avsedd för forsknings- och utvecklingsändamål.

3. Förberedelser för drift och användning.

- Koppla ihop utvecklingssatsen enligt tillverkarens anvisningar.

4. Försiktighetsåtgärder

- Satsen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Satsen bör matas av en källa som uppfyller kraven angivna i bruksanvisningen.
- Satsen ska kopplas ihop med medföljande kablar eller kablar som uppfyller kraven angivna i bruksanvisningen.
- För att skydda mot risken för brand måste säkringar som används i satsen (ifall det finns några), om de löser ut, bytas ut till säkringar av exakt samma typ (med samma nominella värden av ström, spänning och samma brytkapacitet).
- Satsen ska inte fungera med borttagen kapsling (om det finns någon). Kapslingen bör stabilt monteras på anordningen.
- Satsen bör inte anslutas eller användas om någon av dess komponenter har synliga skador.
- Täck inte över ventilationshålen (om det finns några) - risk för skador på anordningen.
- Anordningen är känslig för elektrostatiska urladdningar (ESD). Under arbetet med satsen bör man säkerställa rätt avledning av statiska laddningar för att skydda elektroniska system.
- Se till att satsen har ett stabilt, horisontellt driftläge.
- Satsen ska användas i torra miljöer. Låt inte anordningen komma i kontakt med vätskor - risk för skador.
- Rengör endast med en torr trasa eller med tryckluft. Om anordningen har en kapsling, kan den rengöras med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Följ bruksanvisningen för utvecklingssatsen.
- Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas tillsammans med annat avfall. Det ska lämnas på anvisad plats.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN