






2-1 DR / DRG / DRU / DRR / ZR



2 - 2 ZRK + VRM




UA	Інструція монтажка – поворотний привід
TR	Kurulum Talimatı – Rotary Vana Motoru
SE	Monteringsanvisning – Roterstende stillodon
SK	Instalačné pokyny – Rotáčny pohon
PT	Instruções de instalação – Servomotor rotativo
RO	Instrucţiuni de instalare – Actuator rotativ
PL	Instrukcja montażu – Siłownik obrotowy
NO	Monteringsanvisning – Roterende aktuator
NL	Installatie-instructie – Roterende aandrijving
LT	Montuotojo vadovas – Rotacinė pavarą
LV	Montāžas instrukcija – Rotācijas piedziņa
IT	Istruzioni per l'installazione – Attuatore rotante
HU	Telepítési útmutató – Meghajtó motor
GR	Οδηγίες εγκατάστασης – περιστροφικός εγχειριστής
GB	Installer instruction - Rotary actuator
FR	Instruction d'installation – Actionneur rotatif
FI	Asennusohje – Pyörtyä toimilaitte
ES	Instrucciones de instalación – Actuador rotativo
EE	Päigaldajusjuhend – Pöördam
DK	Monteringsvejledning – Roterende aktuator
DE	Installationsanleitung – Stellantrieb
CZ	Instalaci naved – Rotáčnı pohon
BG	Инструкция за монтаж – ротационно задвижка




2 - 3 V6001

8 mm (5/16")

4 mm (5/32")
5 mm (13/64")



3



A


DR / DRG / DRU / DRR / ZR / ZRK

V6001


DR / DRG / DRU / DRR / ZR / ZRK

V6001


MODULATING 0 (2) - 10 V




FLOATING




2-POS












MODULATING 10 - 0(2) V




FLOATING



2-POS



B



C

