


...Kombi-3-Plus™

**Vorlauf /
Supply mains /
Colonne d'Alimentation**



Absperren - Entleeren - Messen /
 Shut-off - Drainage - Measurement /
 L'Arrêt - La Vidange - La mesure

Zubehör • Accessories • Accessoires



Meß-Adapter /
Measuring-Adaptor /
Adaptateur de mesure

Membranregler: Bedienung
und Montage s. separate
Gebrauchsanleitung /
Diaphragm Unit: Use and
Installation - see separate
instructions /
régulateur à membrane:
utilisation et Montage
(voir Mode d'emploi)

Entleerungs-Adapter /
Drainage Adaptor /
Adaptateur de vidange

Kombi-3-Plus™

**Rücklauf /
Return mains /
Colonne de Retour**



Absperren - Entleeren - Regeln /
 shut-off - Drainage - Pre-regulation - Balancing /
 arrêt - La Vidange - Le pré-régulation - Le réglage

behör • Accessories • Accessories



ntleerungs-Adapter /
rainage Adaptor /
adaptateur de vidange

Inhalt	Contenu
4 - 6 reinstellen	4 - 6 réajuster
7 - 10 entleeren	7 - 10 vider
11 - 15 messen	11 - 15 mesurer
Table of contents	Table de Matières
4 - 6 re-regulation	4 - 6 ré-régulation
7 - 10 rainage	7 - 10 vidange
11 - 15 measurement	11 - 15 mesure


Kombi-3-Plus™



Wichtig!
Important!

Einbau immer
in Pfeilrichtung!

entil schließen /
hut the valve /
ermez le robinet



Ventil öffnen /
Open the valve /
Ouvrez le robinet




Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet


B Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and
return mains /
La vidange - colonne d'Alimentation et
colonne de retour



Achtung! - Attention!



Adapter in Schließstellung einsetzen.
Sechskant ist sichtbar /
Insert the adaptor in closed position.
The hexagon must be visible /
Vissez l'adaptateur en
position fermée.
L'hexagone
est visible.



Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and return mains /
la vidange - colonne d'alimentation et
colonne de retour

