

Istruzione d'avviamento degli avvitatori, trapani e flessibili

1. Introduzione

Spettabile Clientela!

Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L'utensile è indicato per forare, avvitare, tagliare, levigare.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

- Collegare il cavo d'alimentazione all'apposita presa di corrente.
- Montare l'accessorio (punta, innesto, disco) nell'apposito fissaggio.
- Nel caso degli utensili ricaricabili montare la batteria ricaricabile carica nell'apposito alloggiamento.
- Accendi l'alimentazione con l'apposito pulsante e inizia il lavoro con l'utensile.

4. Precauzioni

- Il cavo d'alimentazione può essere collegato solo nelle apposite prese o prolunghe munite di messa a terra.
- Se l'utensile non è utilizzato, scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa. E' vietato lasciare incustodito l'utensile collegato.
- Prima di inserire la spina nella presa accertarsi se l'interruttore dell'utensile sia nella posizione OFF.
- E' vietato portare al danneggiamento del cavo d'alimentazione. E' vietato spostare o prendere l'utensile tramite il cavo d'alimentazione e scollegare il cavo tirandolo. Il cavo con la spina se danneggiati vanno completamente sostituiti (in conformità all'originale).
- E' vietato lavorare con indumenti larghi, non portare gioielli o altri elementi, che possono essere presi dal raggio d'azione rotativo, delle parti mobili dell'elettroutensile. Nel caso di capelli lunghi, vanno raccolti sotto l'apposita copertura del capo (cappello-casco).
- Se il lavoro genera scintille o sfridi di elementi solidi utilizzare gli occhiali protettivi, nel caso di polveri utilizzare la maschera antipolvere.
- E' vietato utilizzare gli elettroutensili in zone con presenza di umidità, vapori, pioggia, in ambienti con pericolo di esplosioni o incendi (miscele gas esplosive, liquidi facilmente infiammabili, vapori di solventi ecc.) Il posto di lavoro deve essere predisposto in modo corretto sotto l'aspetto dell'illuminazione, ventilazione e della sicurezza dell'opera con l'elettroutensile.
- Durante il lavoro impugnare l'utensile nelle parti isolate come l'impugnatura o l'apposito manico ed evitare il contatto del corpo con gli elementi conduttori di corrente e di massa (tubi, caloriferi, ecc.).
- I bambini e le persone estranee al lavoro devono mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.
- Tenere gli elettroutensili al di fuori della portata dei bambini.
- Durante le fasi di lavoro è consigliato l'uso di protezioni per l'udito (cuffie, tappi auricolari).
- Gli elementi lavorati vanno fissati o bloccati con appositi attrezzi quali la morsa.
- Durante il lavoro va mantenuta una posizione sicura del corpo stando su di una superficie stabile.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Łódź - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

- Nel caso del montaggio di accessori aggiuntivi nell'utensile quali punte, dischi, lame, frese, inserti, bracci di reazione, ecc. vanno utilizzati i prodotti indicati per il dato utensile. Gli accessori devono essere fissati nell'elettrotroutensile in modo adeguato e sicuro.
- Nei lavori all'esterno vanno utilizzate solo le prolunghe indicate per lavori all'aperto.
- E' vietato toccare gli elementi in rotazione, anche quando sono in fase di rallentamento.
- Utilizzare i guanti di protezione durante le fasi di lavoro può portare a lesioni, o attirare la mano negli elementi rotazione. Non avvicinare mai le mani nei guanti in prossimità degli elementi in fase di rotazione.
- Non tenere mai il dito sull'interruttore dell'elettrotroutensile nel momento del collegamento della spina d'alimentazione o nelle fasi di spostamento quando collegato, può portare a lesioni dell'operatore o altre persone.
- Nel caso di guasti, malfunzionamenti ecc. interrompere immediatamente il lavoro e scollegare l'elettrotroutensile dall'alimentazione. La riparazione dell'elettrotroutensile va effettuata presso i servizi d'assistenza autorizzati.
- L'utensile va utilizzato in conformità alla sua destinazione. L'uso improprio dell'utensile può portare al suo danneggiamento, a folgorazioni di corrente, a lesioni o alla morte. Vanno rigorosamente rispettate le istruzioni d'uso dell'elettrotroutensile.
- Non coprire, non ostruire le griglie d'aerazione se l'utensile ne è munito.
- Non superare i parametri massimi dell' lavoro dell'utensile.
- Nel caso degli elettrotroutensili ricaricabili vanno utilizzate le batterie ricaricabili conformi con le specifiche del produttore. Nel caso dell'uso di altre batterie ricaricabili possono avvenire delle rotture e scorporamento della batteria, lesioni al corpo o incendi.
- Nel caso degli elettrotroutensili ricaricabili le batterie ricaricabili vanno ricaricate utilizzando solo il caricabatterie munito di serie con l'elettrotroutensile. Nel caso dell'uso di altri caricabatterie possono avvenire delle rotture e scorporamento della batteria, lesioni al corpo o incendi. E' rigorosamente vietato aprire il caricabatterie.
- L'alimentatore e il caricabatterie forniti con il trapano - avvitatore possono essere utilizzati solo con gli utensili e le batterie ricaricabili con i quali sono stati forniti. La ricarica di altre batterie ricaricabili possono portare a delle rotture e scorporamento della batteria, lesioni al corpo o incendi.
- Nel caso degli elettrotroutensili ricaricabili in situazioni estreme può avvenire la fuoriuscita dell'elettrolito (liquido denso) dalla batteria ricaricabile. In questa situazione asportare attentamente con un panno il liquido dalla batteria ricaricabile. Evitare il contatto dell'elettrolito con la pelle - lavorare con guanti protettivi in gomma. Se l'elettrolito va tuttavia a contatto con la pelle lavare accuratamente con l'acqua la zona irritata, e successivamente attenuare con un acido delicato (succo di limone, aceto). In caso di complicazioni contattare il medico. Nel caso del contatto dell'elettrolito con gli occhi, lavare gli occhi con soluzione salina o acqua pulita per circa 10 minuti e successivamente contattare il medico.
- Nel caso di elettrotroutensili ricaricabili evitare assolutamente di portare all'inversione delle polarità della batteria ricaricabile. Non ricaricare le batterie ricaricabili danneggiate, può provocare incendi e lesioni al corpo. E' vietato gettare le batterie ricaricabili nel fuoco.
- Gli elettrotroutensili vanno custoditi in posti secchi, lontani dalla polvere, dall'umidità e dai raggi solari.
- Rispettare rigorosamente le istruzioni d'uso dell'utensile.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN