

Інструкція з введення в дію клейових пістолетів


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для склеювання різних матеріалів за допомогою термоплавкого клею.

3. Підготовка до праці і експлуатація



D - сопло, дозування клею

S - пусковий механізм

Z - ємність для клею

- Приєднати провід живлення до відповідного гнізда.
- Вкласти клей з відповідним для даного типу пристрою розміром в ємність для клею.
- Включити подачу живлення за допомогою кнопки.
- Почекаати, поки пристрій нагріється.
- Повільно натискаючи пусковий механізм пістолета, дозувати клей на оброблювану поверхню.

4. Запобіжні засоби

- Щоб уникнути виникнення небезпечних для здоров'я ситуацій, травм і тілесних пошкоджень, поразки електричним струмом, пожежі або вибуху, слід дотримувати наступні правила по техніці безпеки. Недотримання



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

правил по техніці безпеки створює загрозу для життя і здоров'я. Інструкцію і рекомендації на тему безпеки слід зберігати в добре доступному місці поблизу пристрою.

- Провід живлення можна приєднувати виключно до призначених для цієї мети електричних розеток або подовжувачів із заземленням.
- Перед підключенням вилки до розетки слід переконатися в тому, що вмикач пристрою знаходиться у вимкненому положенні.
- Перед заміною запобіжника або додаткових аксесуарів слід завжди від'єднувати провід живлення.
- Слід використовувати додаткові аксесуари, призначені виключно для даного пристрою.
- Під час роботи не нахиляти пістолет назад.
- Якщо пристрій не використовується, слід від'єднати провід від розетки; не залишати включений пристрій без нагляду.
- Використовувати лише клей, призначений для пістолетів, в штифтах і в твердому стані.
- Під час обслуговування пристрою його слід тримати за ізольовані частини, такі як ручка або призначений для цього тримач, а також уникати контакту тіла із струмопровідними і заземленими елементами (труби, обігрівачі і т.д.).
- Не торкатися нагрівальних елементів пристрою, в разі контакту гарячого клею з шкірою слід негайно сполоснути уражене місце струменем холодної води.
- Зберігати пристрій поза межами досяжності дітей.
- Не піддавати пристрій безпосередній дії сонячних променів, дощу і т.п.
- Не включати пристрій безпосередньо після його внесення з холодного приміщення в тепле. Конденсація водяної пари може стати причиною пошкодження пристрою.
- Пристрій слід використовувати за призначенням; неправильне використання пристрою може привести до пошкодження, поразки електричним струмом, до тілесних ушкоджень або смертельних результатів.
- Ремонтні роботи повинні виконуватися в кваліфікованому сервісному пункті з використанням відповідних запчастин.
- Забороняється виконувати будь-які конструкційні зміни. Самовільні конструкційні зміни будуть підставою для втрати гарантії, крім того можуть стати причиною неправильної роботи пристрою або нещасного випадку.
- Якщо пристрій має вентиляційні отвори, їх не можна прикривати і заклеювати.
- Не перевищувати номінальні параметри роботи пристрою.
- Відпрацьований електричний пристрій не може складуватися разом з іншими відходами. Використані електричні пристрої слід передавати у відповідні для цього місця для утилізації відходів.
- У разі засмічення випускної кінцівки пістолета, її потрібно вичистити, перш ніж продовжувати роботу.
- Слід дотримуватися інструкції з експлуатації пристрою.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN