

Istruzione d'avviamento per i bromografi

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L'apparecchio è indicato per l'esposizione delle schede PCB nel processo della riproduzione delle piste con vernice fotosensibile.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

V- vacuum

M- indicatore vacuum

Z- valvola vacuum

C- tempo rimanente

P- programmazione tempo/inizio processo

T- regime di lavoro: scheda mono/doppia faccia

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile.
- Collegare il cavo d'alimentazione all'apposita presa di corrente.
- Impostare le protezioni laterali del coperchio in modo tale, che non permettano la fuoriuscita della luce all'esterno. Se necessario, allentare le viti laterali tenendo le protezioni laterali.
- Togliere la pellicola di protezione della vernice fotosensibile.
- Posizionare la scheda sulla dima.
- Chiudere premendo e bloccare il coperchio.
- Accendere l'apparecchio
- Impostare il tempo d'esposizione luminosa richiesto.
- Dopo aver terminato il lavoro spegnere l'apparecchio e togliere la spina d'alimentazione.

4. Precauzioni

- Non accendere l'apparecchio immediatamente dopo lo spostamento da un ambiente freddo ad uno caldo. La condensa del vapore acqueo può provocare danni all'apparecchio.
- Il cavo d'alimentazione, se danneggiato, va immediatamente sostituito da personale qualificato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con mani o cavi pagnati, perchè può provocare cortocircuiti o folgorazioni di corrente.
- Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito.
- L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il bromografo non va utilizzato per scopi differenti da quello dell'esposizione luminosa delle schede PCB.
- Dopo aver terminato il lavoro spegnere l'apparecchio e togliere la spina d'alimentazione.
- E' assolutamente vietato fare modifiche nella costruzione dell'apparecchio. Le modifiche non autorizzate alla costruzione causano la perdita immediata della garanzia e possono provocare il malfunzionamento dell'apparecchio nonché fonte di incidenti sul lavoro.
- L'apparecchio elettrico logoro non può essere smaltito con altri rifiuti. L'apparecchio elettrico logoro deve essere smaltito in apposite discariche.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN