

# Startmanual för lödkolvar och gasbrännare


## 1. Inledning

Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)  
Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

## 2. Avsedd användning

Bärbar apparat avsedd för lötning av elektroniska komponenter, kabeländar.

## 3. Förberedelser för drift och användning.



D - munstycke

R - låg reglering

Z - påfyllningsventil

- Kontrollera att ON/OFF omkopplaren är i „OFF”-läget innan du börjar fylla lödkolven.
- Vid påfyllning krävs vanligtvis inga adapterar.
- Håll gasbehållaren som det visas i figuren för att fylla lödkolven (gasflödet tvingas av tyngdkraften).



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

- Sluta fylla när du känner att tanken i lödkolven är full eller när nivån i titthålet når ungefär 90%.
- Apparaten innehåller lättantändlig gas (butan) under tryck - hanteras försiktigt.
- Utsätt inte apparaten för temperaturer över +50°C (120°F) och undvik att utsätta den för solen.
- Punktera inte apparaten eller kasta in den i elden.
- Felaktig inställning av gasavtryckaren kan orsaka för stort gasflöde, lågor eller rödaktig katalysation.

## 4. Försiktighetsåtgärder

- Fyll inte, bränn inte eller använd apparaten i närheten av öppen eld, värmare, ugnar och lättantändliga material.
- Apparaten ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Var särskilt försiktig, eftersom spetstemperaturen överstiger 1300°C (2500°F).
- Var särskilt försiktig, eftersom lågan är nästan osynlig i dagsljus eller starkt artificiellt ljus.
- Använd skyddsglasögon.
- Försök inte att hålla alltför stort avstånd när du arbetar. Håll en stadig position.
- Var försiktig. Var uppmärksam på vad du gör och observera vad som händer runt omkring. Arbeta inte när du är trött.
- Rör inte vid den uppvärmda spetsen och hylsan.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt vid drift eller när den är varm.
- Kontrollera alltid att alla delar av lödkolven har svalnat innan den lagras.
- Kontrollera att apparaten är avstängd och inte varm innan du lägger skyddskåpan på den.
- Apparaten får endast användas i väl ventilerade utrymmen.
- Försök inte att justera eller reparera apparaten. Lödkolven är ingen apparat som kan repareras på egen hand.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710  
 Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815  
 Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN