

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru kituri de evaluare

1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament destinat utilizării în cercetare-dezvoltare.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați kitul conform instrucțiunilor producătorului.

4. Măsuri de precauție

- Kitul este destinat exclusiv funcționării în interiorul încăperilor.
- Kitul trebuie alimentat de la o sursă care să respecte cerințele menționate în instrucțiunile de utilizare.
- Kitul trebuie conectat cu ajutorul cablurilor furnizate sau cu ajutorul unor cabluri conforme cu cerințele menționate în instrucțiunile de utilizare.
- Pentru asigurarea protecției împotriva riscului de incendiu, siguranțele aflate în kit (în măsura în care sunt prezente), în cazul arderii, vor trebui înlocuite cu siguranțe exact de același tip (cu aceleași valori nominale de curent, tensiune și aceeași capacitate de rupere).
- Kitul nu trebuie să funcționeze cu carcasa scoasă (în măsura în care aceasta există). Carcasa trebuie să fie bine fixată pe echipament.
- Kitul nu trebuie conectat sau folosit dacă este vizibilă deteriorarea oricăreia dintre părțile sale.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare (dacă acestea există). Acest lucru prezintă un risc pentru echipament.
- Echipamentul este sensibil la descărcările electrostatice ESD. Pe durata lucrului cu kitul, asigurați-i o evacuare corespunzătoare a sarcinilor electrostatice, în vederea protejării circuitelor electronice.
- Asigurați o poziție de funcționare a kitului stabilă, orizontală.
- Kitul trebuie folosit într-un mediu uscat. Este interzis contactul echipamentului cu lichidele - există riscul de deteriorare.
- Curățați doar cu o cârpă uscată sau cu aer comprimat. Dacă echipamentul are carcasă, este permisă curățarea acesteia cu o cârpă umedă, folosind detergenți blânzi.
- Respectați instrucțiunile de utilizare a kitului.
- Echipamentele electrice și electronice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deșeuri. Ele trebuie depozitate în locurile special amenajate.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON