

FLUKE®

CO-205

Aspirator Kit

Folha de instruções

Introdução

O CO-205 Aspirator Kit (Kit Aspirador) permite ao usuário de monóxido de carbono (CO) de um cano de fumaça de uma fornalha doméstica.

O Aspirator Kit funciona como uma extensão do Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe e do Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meter. Consulte a Figura 1.

⚠ Leia primeiro: Informações de segurança

⚠ Atenção

Para evitar risco de lesão pessoal:

- Não coloque o Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe nem o CO-220 Carbon Monoxide Meter em contato com o cano de fumaça.
- Não manuseie a sonda do aspirador após retirá-la do cano de fumaça. Antes de guardar a sonda, deixe que ela esfrie.

Como contatar a Fluke

Para entrar em contato com a Fluke, ligue para:

1-888-993-5853 nos E.U.A. e no Canadá
+31-402-678-200 na Europa
+81-3-3434-0181 no Japão
+65-*276-6196 em Cingapura
+1-425-350-5500 em outros países

Visite o site da Fluke na Web em: **www.fluke.com**.

Como usar o aspirador

Para usar o aspirador:

- 1. Encaixe a tampa do aspirador no CO-210 ou CO-220.
 - 2. Para baixo, em relação à fornalha, mas antes de qualquer interseção do cano da fumaça, faça um orifício de amostragem de 5/16 polegadas no cano da fumaça para acomodar a sonda do aspirador.
 - 3. Introduza a sonda do aspirador mais ou menos até a metade no cano da fumaça.
- Cuidado:** Não deixe a sonda do aspirador no cano da fumaça por períodos prolongados (mais de 1 hora).
- 4. Ligue o CO-210 ou o CO-220. (Se o CO-210 estiver conectado a um medidor, ligue e configure o medidor.)
 - 5. Aperte a bomba do aspirador 4 ou 5 vezes, ou até que o CO-210 ou CO-220 mostre uma leitura constante.
 - 6. Após completar a amostragem, feche o orifício de amostragem usando um material adequado para o tipo de cano.




Figura 1. CO-205 Aspirator Kit (Kit Aspirador)

Especificações

Dimensões da mangueira: Diâmetro interno Diâmetro externo Comprimento	3,175 mm 6,35 mm 122 cm
Tamanho dos poros do filtro:	1 µm
Temperatura de operação: Sonda: Mangueira:	371 °C 204 °C
Temperatura de armazenamento:	-30 °C a +60 °C

Substituição do filtro

Com o uso, o filtro PTFE na mangueira do aspirador pode entupir. O filtro entupido reduz a precisão da leitura de CO, pois impede o fluxo do ar para o dispositivo de medição. Examine o filtro periodicamente, e substitua-o quando for necessário.

Se notar que há água na mangueira, do lado do filtro mais próximo ao instrumento, é porque o filtro está saturado. Remova o filtro, drene a água e substitua o filtro.

Garantia

Garantia limitada e limite de responsabilidade	
Este produto da Fluke não apresentará defeitos de material ou de manufatura por 1 (um) ano, a partir da data da compra. Esta garantia não cobre fusíveis, pilhas descartáveis ou danos resultantes de acidentes, negligência, uso indevido ou condições anormais de operação e manuseio. Os revendedores não estão autorizados a fornecer qualquer outro tipo de garantia em nome da Fluke. Para obter serviços durante o período da garantia, envie o calibrador defeituoso para o Centro de Assistência Técnica Autorizado Fluke mais próximo, acompanhado de uma descrição do problema.	
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NENHUMA OUTRA GARANTIA, TAL COMO A ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, FICA AQUI EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS E PERDAS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, OU CONSEQÜENTES RESULTANTES DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita ou de danos incidentais ou conseqüentes, as limitações de responsabilidade acima descritas talvez não sejam aplicáveis ao seu caso.	
Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA. 98206-9090	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 B.D. Eindhoven Holanda
10/96	