

Инструкция за безопасна работа с ултразвукови вани за миене


1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за миене на платки РСВ от замърсявания получени при запояване.

3. Подготовка за работа и използване



P - вана за коша с платки РСВ

C - време за миене

W - включване на нагревателя

- Свържете дренажния маркуч към канализацията.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN

- Включете захранващия кабел към подходящ контакт.
- Пригответе почистващ препарат и го поставете във ваната, където ще бъде потопен коша, поддържането на минимално ниво във ваната може да предизвика повреда на устройството.
- Включете захранването.
- Включете нагревателя.
- Настройте времето за миене.
- Поставете детайлите предназначени за миене в коша и го поставете във ваната.
- Включете ултразвука.

4. Предпазни мерки

- Не включвайте устройството непосредствено след внасяне от студено в топло помещение. Кондензирането на водни пари може да предизвика повреда на устройството.
- Повреден захранващ кабел трябва незабавно да се замени от квалифициран техник.
- Устройството може да се използва само в добре вентилирани помещения.
- Устройството никога не трябва да се обслужва с мокри ръце или когато кабелите са мокри, понеже това може да предизвика късо съединение или поражение с електрически ток.
- Използвайте подходящи предпазни дрехи.
- Не оставяйте устройството включено без надзор.
- Устройството трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте ваните за други цели освен за миене на електронни платки.
- Забранява се извършването всякакви конструктивни изменения. Самоволни конструктивни изменения водят до загуба на гаранцията, а освен това могат да предизвикат неправилно функциониране на устройството или да станат причина за несчастен случай.
- Излязлото от употреба устройство не може да бъде складирано заедно с други отпадъци. Излязлото от употреба електрическо устройство трябва да се складира в специално предназначени за това места.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,
Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815
Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN