

Istruzioni d'avviamento per i set d'avviamento

1. Introduzione

Spettabile Clientela!

Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per scopi di ricerca e sviluppo.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

- Collegare il set in conformità all'istruzione del produttore.

4. Precauzioni

- Il dispositivo è indicato unicamente per lavori all'interno dei locali.
- Il set va alimentato da fonti conformi alle esigenze indicate nelle istruzioni d'uso.
- Il set va collegato utilizzando i cavi in dotazione o cavi conformi alle esigenze indicate nelle istruzioni d'uso.
- Allo scopo di garantire la protezione dal rischio d'incendi, i fusibili utilizzati nel set (se ne fanno parte) nel caso di danneggiamento devono essere sostituiti con fusibili esattamente dello stesso tipo (con lo stesso valore nominale della corrente, della tensione e con la stessa capacità di contatto).
- Il set non dovrebbe lavorare senza la custodia (se ne è munito). La custodia deve essere fissata in modo sicuro al dispositivo.
- Il set non va collegato o utilizzato nel caso di visibili danni ad una qualsiasi sua parte.
- Non ostruire le griglie d'aerazione (se presenti). Può portare al danneggiamento del dispositivo.
- Il dispositivo è sensibile alle scariche elettrostatiche ESD. Durante il lavoro con il set va garantito l'apposito scarico delle cariche elettrostatiche per proteggere i circuiti elettronici.
- Va garantita una posizione stabile orizzontale durante il lavoro del dispositivo.
- Il set va utilizzato in luoghi secchi. E' vietato portare al contatto del dispositivo con liquidi - pericolo di danneggiamento.
- Pulire solo con panni asciutti o utilizzando dell'aria compressa. Se il dispositivo è munito di custodia, è consentito l'uso di panni umidi con detergenti delicati.
- Rispettare rigorosamente le istruzioni d'uso del set.
- Il dispositivo elettrico o elettronico usurato non possono essere smaltiti con altri rifiuti. Devono essere segregati nella apposite discariche.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN