

Ultraskaņas mazgātņu drošības instrukcija


1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta PCB plāksnīšu tīrīšanai no piesārņojumiem ierosinātie lodēšanas laikā.

3. Darba sagatavošana un lietošana



P - tvertne grozam ar PCB plāksnītēm

C - tīrīšanas laiks

W - sildītāja ieslēdzējs

- Pieslēgt ierīces noteku pie kanalizācijas.
- Pieslēgt elektrības vadu attiecīgā ligzdā.
- Sagatavot tīrīšanas līdzekli un novietot to tvertnē, kur būs nogremdēts grozs, tvertnes minimāla līmeņa saglabāšana var ierosināt ierīces bojāšanu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Ieslēgt elektroapgādi.
- Ieslēgt sildītāju.
- Uztādīt tīrīšanas laiku.
- Novietot tīrītus elementus grozā un novietot grozu tvertnē.
- Ieslēgt ultraskaņu.

4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst ieslēgt ierīci tieši pēc pārvietošanas no vēsas telpas uz siltu. Ūdens tvaika kondensācija var bojāt ierīci.
- Bojāts elektrības vads jābūt nekavējoties mainīts kvalificētā servisā.
- Ierīce var būt izmantota tikai labi vēdināmās telpās.
- Nekad nedrīkst apkalpot ierīci ar mitrām rokām vai kad vadi ir mitri, jo tas var ierosināt īsslēgumu vai elektrības triecienu.
- Lietojiet attiecīgu aizsardzības apģērbu.
- Nedrīkst atstāt ieslēgto ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst lietot mazgātņi citiem mērķiem, nekā elektronisku plāksnīšu mazgāšana.
- Nedrīkst veikt nekādu konstrukcijas izmaiņu. Patvaļīga konstrukcijas mainīšana ierosina garantijas tiesību pazaudēšanu, turklāt var arī ierosināt ierīces nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu.
- Nolietota ierīce nevar būt glabāta ar citiem atkritumiem. Nolietota elektroierīce jābūt uzglabāta paredzētās vietās.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN