

Инструкция по вводу в действие клеевых пистолетов


1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор предназначен для склеивания различных материалов с помощью термоплавкого клея.

3. Подготовка к работе и эксплуатации



D - сопло, дозировки клея

S - пусковой механизм

Z - емкость для клея

- Подсоединить провод питания к соответствующему гнезду.
- Вложить клей с соответствующим для данного типа прибора размером в емкость для клея.
- Включить подачу питания с помощью кнопки.
- Подождать, пока прибор нагреется.
- Медленно нажимая пусковой механизм пистолета, дозировать клей на обрабатываемую поверхность.

4. Меры предосторожности

- Во избежание возникновения опасных для здоровья ситуаций, получения телесных повреждений, поражения электрическим током, пожара или взрыва, следует соблюдать следующие правила по технике безопасности.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN

Несоблюдение правил по технике безопасности создает угрозу для жизни и здоровья. Инструкцию и рекомендации на тему безопасности следует хранить в хорошо доступном месте поблизости от прибора.

- Провод питания можно подсоединять исключительно к предназначенным для этой цели электрическим розеткам или удлинителям с заземлением.
- Перед подключением вилки к розетке следует убедиться в том, что выключатель прибора находится в выключенном положении.
- Перед заменой предохранителя или дополнительных аксессуаров следует всегда отсоединять провод питания.
- Следует использовать дополнительные аксессуары, предназначенные исключительно для данного прибора.
- Во время работы не наклонять пистолет назад.
- Если прибор не используется, следует отсоединить провод от розетки; не оставлять включенный прибор без присмотра.
- Использовать только клей, предназначенный для пистолетов, в штифтах и в твердом состоянии.
- Во время обслуживания прибора его следует держать за изолированные части, такие как ручка или предназначенный для этого держатель, а также избегать контакта тела с токопроводящими и заземленными элементами (трубы, обогреватели и т.д.).
- Не прикасаться к нагревательным элементам прибора, в случае контакта горячего клея с кожей следует немедленно сполоснуть пораженное место струей холодной воды.
- Хранить прибор вдали от детей.
- Не подвергать прибор непосредственному воздействию солнечных лучей, дождя и т.п.
- Не включать прибор непосредственно после внесения его из холодного помещения в теплое. Конденсация водяного пара может стать причиной повреждения прибора.
- Прибор следует использовать по назначению; неправильное использование прибора может привести к повреждению, поражению электрическим током, к телесным повреждениям или смертельным исходам.
- Ремонтные работы должны выполняться в квалифицированном сервисном пункте с использованием соответствующих запчастей.
- Запрещается выполнять какие-либо конструкционные изменения. Самовольные конструкционные изменения будут основанием для аннулирования гарантийных прав, кроме того могут стать причиной неправильной работы прибора или несчастного случая.
- Если прибор имеет вентиляционные отверстия их нельзя прикрывать и заклеивать.
- Не превышать номинальные параметры работы прибора.
- Отработанный электрический прибор не может складироваться вместе с другими отходами. Использованные электрические приборы следует передавать в соответствующие для этого места для утилизации отходов.
- В случае засорения выпускного наконечника пистолета, его надо очистить, прежде чем продолжать работу.
- Следует соблюдать инструкцию по эксплуатации прибора.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN