

Startmanual för varmluftpistoler

1. Inledning


Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: www.tme.eu

Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

2. Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att ta bort gammal färg från olika ytor, bocka plast, löda kopparrör, svetsa, tina upp.

3. Förberedelser för drift och användning.



D - hetluftsmunstycke

P - omkopplare för inställning av värmeeffekt

O - ventilationshål

W - strömkontakt 230V AC

- Anslut nätkabeln till rätt uttag.
- Välj värmetemperatur.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

- Rikta hetluftsströmmen på den valda delen.

4. Försiktighetsåtgärder

- För att undvika hälsoskador, risken för personskador, elektriska stötar, brand eller explosion, följ följande säkerhetsföreskrifter. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna innebär risk för liv och hälsa. Förvara denna manual och säkerhetsanvisningarna på en lättåtkomlig plats i närheten av apparaten.
- Nätkabeln får endast anslutas till därtill avsedda eluttag eller jordade förlängningssladdar.
- Innan du sätter i stickkontakten i uttaget, kontrollera att verktygets strömbrytare är i avstängningsläget.
- Koppla alltid bort nätkabeln innan du byter ut ljuskällan, säkringen eller extra tillbehör.
- Låt inte nätkabeln bli skadad; bär inte verktyget genom att hålla det i nätkabeln, dra i nätkabeln m.m.
- Använd endast tillbehör som är avsett för denna apparat.
- Koppla bort nätkabeln från eluttaget om apparaten inte används; påslagen apparat får inte lämnas utan uppsikt.
- Håll under driften i isolerade delar av apparaten, såsom handtag eller därtill avsett grepp samt undvik kroppskontakt med strömledande och jordade delar (rör, värmeelement m.m.).
- Rör inte komponenter som värms upp i apparaten (som munstycken) eller rikta den heta luften på huden; vid hudkontakt, håll omedelbart mycket vatten över det brända stället.
- Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, regn etc.
- Slå inte på apparaten direkt efter transport från ett kallt till ett varmt rum. Kondensering av vattenånga kan skada apparaten.
- Apparaten ska användas enligt dess avsedda användning; felaktig användning av apparaten kan orsaka skada, elektriska stötar, personskador eller dödsfall.
- Reparationer bör utföras av en kvalificerad verkstad och med användning av lämpliga reservdelar.
- Det är förbjudet att göra några konstruktionsändringar. Konstruktionsändringar utförda av obehöriga personer resulterar i att garantin upphör att gälla och kan även orsaka driftstörningar eller en olycka.
- Täck inte, tejpa inte över ventilationshålen om de finns i apparaten.
- Överskrid inte apparatens högsta driftparametrar.
- Avfall från elektriska apparater ska lämnas på anvisad plats.
- Följ bruksanvisningen för apparaten.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN